

Инструкция по монтажу Снегозадержатель COPPER NEXT 3,0м фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Труба ф32 COPPER 3,0м	2 шт.
2	Опора COPPER NEXT	6 шт.
3	Планка COPPER NEXT фальц	12 шт.
Комплект крепежа № 6хНШ/1 /1 + 2хНА/1		
4	Болт медельный М8х40 с кв. подг. (A2)	24 шт.
5	Гайка М8 с фланцем (A2)	24 шт.
6	Саморез 4,8х19 сверло	2 шт.

