

Инструкция по монтажу Мостика кровельного PRESTIGE ZN 360/2,5м NEXT фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно мостика PRESTIGE 360/2,5м	1 шт.
2	Опора PRESTIGE NEXT	3 шт.
3	Опора мостика кровельного PRESTIGE (верхняя)	3 шт.
4	Планка PRESTIGE NEXT д/фальц	3 шт.
Комплект крепежа № М4/2		
5	Болт мебельный 8x40 с кв. подг.	12 шт.
6	Болт 8x16	8 шт.
7	Гайка М8	20 шт.

